

戦車別コマンド対応一覧

この資料は[タミヤRCシステム ファインスペック2.4G 4チャンネルRCプロポセット(TTU-11・TRU-11)]でのファンクションボタンの割り当てについての補足説明です。タミヤ製1/16 RCタンクごとに、各コマンドを使用できるかを表にしました。該当ユニットタイプのコマンドNo.にアクション名があっても、使用するRCタンク（DMDユニット側）に機能としてプログラムされていない場合は、正しく作動しません。下記の『使用禁止』およびアクション名に『DMD未定義』と表示されたコマンドNo.と、この資料にないコマンドNo.のアクションは、動作保証されていないので、使用しないでください。タミヤ製1/16 RCタンクのDMDユニットには、この資料にない特殊操作（コマンド操作）を受け付ける機能はありません。

○ 作動します

■ 誤作動のおそれがあるため使用禁止

× 暴走します(使用禁止)

| 1/16 RCタンク | | | センチュリオン Mk.Ⅲ | M551 シェリダン | M1A2 エイブラムス | IV号駆逐戦車 ラング | 10式戦車 | JS-2 1944年型 | タイガーⅠ プレミアム | M51スーパー シャーマン | KV-2重戦車 ギガント | KV-1重戦車 | IV号戦車J型 | ヤークト パンサー | パンサーG | レオバルト 2A6 | キングタイガー (ハンシエル砲塔) | M26 パーシング | M4 シャーマン | タイガーⅠ | |
|------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------|----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|---|
| Item No. | | | 56044 | 56042 | 56040 | 56038 | 56036 | 56034 | 56033 | 56031 | 56029 | 56027 | 56025 | 56023 | 56021 | 56019 | 56017 | 56015 | 56013 | 56009 | |
| 該当ユニットタイプ | | | TANK A | TANK A | TANK A | TANK B | TANK A | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | TANK B | |
| コマンドNo. | ユニットタイプ | DMDユニット | T-11C | T-11S | T-10 | T-03 | T-09 | T-08 | T-03 | T-08 | T-08 | T-08 | T-03 | T-03 | T-03 | T-07 | T-03 | T-06 | T-05 | T-03 | |
| | | MFユニット | — | — | — | MF-05 | — | MF-06 | MF-01 | MF-07 | MF-06 | MF-06 | MF-05 | MF-04 | MF-01 | — | MF-01 | MF-03 | MF-02 | MF-01 | |
| アクション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | TANK A TANK B | 主砲発砲 主砲発砲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※3chリバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※3chリバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4ch使用時 | ○ |
| A2 | TANK A TANK B | 機銃発砲 機銃発砲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※3chリバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※3chリバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4ch使用時 | ○ |
| A3 | TANK A TANK B | ライト点灯切替え ライト点灯切替え | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ ※4ch使用時 | ■ | |
| A4 | TANK A TANK B | 砲安定装置 ON/OFF 回転灯点灯 ON/OFF | ■ | ○ ※サーチライト | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| A5 | TANK A TANK B | (DMD未定義) 空ぶかし解除 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ ※1回のみ | ■ | ■ | ○ ※1回のみ | ○ ※1回のみ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | × ※暴走します | |
| C1 | TANK A TANK B | Nモード/Bモード切替え Nモード/Bモード切替え | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | 2chプロポの場合、本設定は対象外です | |
| C2 | TANK A TANK B | エンジン始動・停止切替え エンジン始動・停止切替え | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| C3 | TANK A TANK B | ブレーキ設定 砲身スタビライザー ON/OFF | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ ※53762搭載時 | ■ | ■ | ■ | 4chプロポの場合はCSへ相談してください | |
| C4 | TANK A TANK B | 音量 UP (DMD未定義) | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| C5 | TANK A TANK B | 音量 DOWN (DMD未定義) | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| D3 | TANK A TANK B | ライト ON/OFF (DMD未定義) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| E2 | TANK A TANK B | 操作音の切替え (DMD未定義) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| E3 | TANK A TANK B | デモモード切替え (DMD未定義) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| E4 | TANK A TANK B | アクション1切替え (DMD未定義) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |