

32mm DIA. SPROCKET & TRACK SET



楽しい工作シリーズNo.229

32mm径スプロケット&クローラーセット

- 注意** ●このキットは組み立て式です。作る前に説明図をよく読み、内容を理解してから組み立ててください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。

●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。

●小さなお子様がいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたつけてください。

●部品の切り取りはニッパーなどを使い、とがった切りあとがないようにしてください。

CAUTION ●Read and fully understand the instructions prior to commencing assembly. The supervising adult should also read the instructions if a child is assembling the model.

●When assembling the kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths. Sensibly dispose of the left over parts immediately.


●Remove plastic parts from sprue using a cutting tool so no sharp or jagged edges remain.

W部品 Parts	×1	3×100mm六角シャフト Hex shaft	×2
クローラー Tracks	×1	3×100mm丸シャフト Shaft	×1

《用意するもの》ITEMS REQUIRED



カッターナイフ
Modeling knife




ニッパー
Side cutters

1 クローラーの組み立て Tracks


30コマ×2
30 links

★作る物に合わせてクローラーを組み合わせ、長さを調節してください。
★Use different combinations to achieve desired track length.



★クローラーの先端を図のように曲げ、取り付け穴に通し、ピンを差し込み固定します。
★Bend link ends upward as shown and pass through next link. Bend back downwards, ensuring pins enter holes.

《クローラーの止め方》 How to assemble tracks




2 ドライブsprocketの取り付け Attaching drive sprockets

W4
ドライブsprocket
(貫通穴)
Drive sprocket
(open-ended shaft hole)

W3
ドライブsprocket
Drive sprocket

3×100mm六角シャフト
Hex shaft



3 ホイールの取り付け Attaching wheels

★軽くまわるように取り付けます
★Ensure that wheel rotates freely.

W1 ポリキャップ
Poly cap

W2
ホイール
Wheel


3×100mm丸シャフト
Shaft



《応用例》 Example of use

シングルギヤボックス (別売)
Single gearbox (sold separately)

ユニバーサルプレート (別売)
Universal plate (sold separately)



★取り付け位置を変えて
クローラーの張り調整をします。
★Change position to
adjust track tension.

単3電池ボックス (別売)
R6/AA/UM3 battery box
(sold separately)

●万一、不良や不足部品などありました場合は、
当社カスタマーサービスまでご連絡ください。
●In case of defects, missing parts, or other
customer service concerns, please contact
your local official Tamiya dealer.

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。