

ITEM 56309

FORD AEROMAX




1/14 電動RCヒックトラックシリーズNO.9
フォードエアロマックス


1/14 SCALE RADIO CONTROL

TRACTOR TRUCK


ABSOLUTE REALISM!!



MOTOR



FORD AEROMAX



●小学生や組立てにできない方は、
ご両親や模型に詳しい方にお手伝いをお願いして下さい。

〈作る前にお読み下さい。〉

お買い求めの際、また組立ての前には必ず内容をお確かめ下さい。万一不良・不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談下さい。


ラジオコントロールメカについて

このRCカーは、前後進、ステアリング操作、ギヤーチェンジの3つの操作が行えます。操縦にはRCトレーラー用トラック用に開発された4チャンネル2サーボ1アンプのプロポや、3チャンネル2サーボ1アンプのプロポセットが最適です。また、4チャンネル3サーボプロポをお持ちの場合はバック付きFETアンプ（後進もスピードコントロールできるタイプが適しています。）を組み合わせて使用することが出来ます。バック付きFETアンプがセットされた2チャンネルプロポも使用できますが、走行しながらのギヤーチェンジは出来ません。

★ラジオコントロールメカの取扱いについてはそれぞれの説明書を参考にして下さい。

別にお買い求めいただくもの

〈RCトレーラー用3,4チャンネルプロポ〉
フタバ：アタック4-4WD
J.R.：マックス4WD FET
K.O.：EX-11・トレーラーセット




★4チャンネル3サーボプロポでも、バック付きFETアンプとの組合せで使用することができます。FETアンプはバック側のスピードもコントロールできるものをお使い下さい。


〈FETアンプ〉

バック側のスピードコントロールもできるアンプを使用します。

フタバT210CB
K.O. レガート
J.R. NEA-400BL



〈使用できるサーボ〉



〈走行用バッテリー〉

★このキットはタミヤニカドバッテリー7.2Vレーシングバック専用です。専用充電器と共に買い求め下さい。なおバッテリーのバックをむいたり、充電器やバッテリーのコードを切ったりすることはショートの原因となり危険です。それらの改造はぜったいにしないで下さい。また充電も専用充電器で正しく行なって下さい。



タミヤ・ニカド
レーシングバック
7.2V-RC1700SP




タミヤ・ニカド
レーシングバック
7.2V-1400NP


★タミヤニカドバッテリー7.2Vはバック式ニッケルカドミウム電池です。放電特性に優れ、しかも500回以上使えて経済的。家庭用の100Vコンセントから行う7～8時間充電器。また家庭用コンセントから約1時間で充電できる家庭用急速充電器もあります。




〈キットに入っている工具〉



〈別に用意する工具〉




★この他に、ハサミ、セロファンテープ、エリシングセッター、ヤスリがあると便利です。



〈塗料〉

塗装は、モデルの仕上りを決める重要なポイントです。20ページの説明をご覧になってカラフルな塗装をお楽しみ下さい。

〈4チャンネルプロポセット〉



4チャンネル・デジタルプロポセット

4チャンネルプロポセットは送信機、受信機、サーボなどから成り立っています。さらにRCキングハウラーでは、FETアンプをスピードコントローラーに使用します。

●送信機=コントロールボックスとなるもので、スティックの動きを電波の信号に変えてアンテナから発信します。

●コントロールスティック=車のステアリング、スイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。

●トリムレバー=サーボの動きの中心（中立位置）をずらすための微調整レバーです。

●受信機=送信機からの電波の信号を受け取る装置です。

●サーボ=受信機が受けた電波の信号を機械的な動きに変え、車のコントロール部分を動かします。

●FETアンプ=RCカーのスピードコントロールスイッチの代わりに使用します。トランジスターで電流量をコントロールし、無段階にスピードコントロールができます。このRCキングハウラーには、バック付でバックのスピードもコントロールできるFETアンプを使用します。

READ BEFORE ASSEMBLY

(Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly)

Carefully make sure that all parts, and assembly products are included and not damaged before beginning assembly. Consult your local hobby store or authorized Tamiya dealer if any parts or assembly products are missing or damaged.

★Apply the kit-supplied Liquid Thread Lock, only to the specified portions during assembly. Do not use other brand's product, as they could harm plastic.

ERST LESEN, DANN BAUEN.

(Vor dem Zusammenbau die Bauanleitung gründlich studieren)

Achten Sie sorgfältig darauf, daß alle für den Zusammenbau notwendigen Teile enthalten und nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich an Ihren Hobbyhändler oder TAMIYA-Fachhändler an Ihrem Wohnort, falls irgendwelche Teile fehlen oder defekt sind.

★Träufeln Sie beim Zusammenbau das im Bausatz mitgelieferte Schraubensicherungsmittel nur in die besonders kenntlich gemachten Stellen ein. Verwenden Sie keine anderen Produkt-Marken, da diese den Kunststoff beschädigen können.

A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

(Etudier et bien assimiler les instructions avant de débiter l'assemblage)

S'assurer que toutes les pièces et la visserie sont au complet avant de commencer le montage. Consulter le revendeur TAMIYA le plus proche s'il s'avère que des pièces sont manquantes ou endommagées.

★Appliquer du frein-filet (Liquid Thread Lock - fourni dans le kit) uniquement sur les zones spécifiées. Ne pas utiliser d'autres marques, sous peine d'endommager le plastique.

4-channel R/C system

(Use a 4-channel digital proportional radio)
This R/C car performs three operations; forward/reverse running, steering, and gear changing. For optimum enjoyment and performance it is recommended to use a 4-channel, 2-servo digital proportional R/C unit combined with an electronic speed control with variable forward and reverse function. A 2-channel radio unit can also be used, but gear will be fixed.

★R/C Tractor Truck compatible radio units are offered in the market from major radio manufacturers. Consult your hobby dealer.

4-Kanal R/C-Anlage

(Verwenden Sie eine 4-Kanal-digital/proportional-Funkfernsteuerung)

Dieses R/C-Auto hat drei Funktionsweisen: Vorwärts/Rückwärts-Fahren, Lenkung und Gangschaltung. Um den größten Spaß zu haben, wird eine 4-Kanal-2 Servo-digital/proportional R/C Anlage zusammen mit einem elektronischen Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion empfohlen. Es kann auch eine 2-Kanal R/C-Anlage verwendet werden, jedoch sind die Gänge dann fest.

★Funkfernsteuerungen, welche mit dem R/C-Tractor Truck kompatibel sind, werden auf dem Markt von den größeren Herstellern von Funkfernsteueranlagen angeboten. Fragen Sie Ihren Hobby-Händler.

Ensemble R/C 4 voies

(Utiliser un ensemble R/C digital 4 voies)


Ce véhicule R/C peut effectuer: marche avant/arrière, direction et changement de vitesses. Pour des performances optimales, il est recommandé d'employer un ensemble de radiocommande 4 voies avec deux servos et un variateur de vitesse électronique marche avant/marche arrière variables. Une radiocommande 2 voies peut également être installée mais le changement de vitesse sera impossible (rapport fixe).

★Des ensembles R/C compatibles avec ce véhicule sont produits par les principaux fabricants de radiocommandes. Consulter votre détaillant en modèles réduits.

4-CHANNEL R/C SYSTEM

A 4-channel R/C system consists of a transmitter, receiver, and servos. In addition, the model requires an electronic speed control with variable forward and reverse speed.



1. Transmitter: Serves as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through the antenna.
2. Receiver: Receives signal from the transmitter.
3. Servos: Transforms signals received by the receiver into mechanical movements.
4. Electronic speed control: This unit controls the battery power sent to motor and determines forward and reverse running.

**4-channel R/C system
4-Kanal R/C-Anlage
Ensemble R/C 4 voies**

Batteries for transmitter
Batterien für Sender
Batteries pour l'émetteur

Electronic speed control with variable forward and reverse function.

Elektronischer Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion
Variateur de vitesse électronique marche avant/arrière variables

**SUITABLE SERVO SIZE
GRÖSSE DER SERVOS
DIMENSIONS MAX. DES SERVOS****POWER SOURCE**

★This kit is designed to use a Tamiya Ni-Cd 7.2V Racing Pack. Purchase it separately at your hobby supply house. Never dismantle or modify battery or charger. Charge batteries according to manual.


STROMQUELLE

★Für diesen Bausatz benötigt man das Tamiya Ni-Cd 7.2V Racing Pack, das gesondert angeboten wird. Nie einen Akku oder ein Ladegerät umbauen oder abändern. Den Akku der Anweisung nach aufladen.

BATTERIE DE PROPULSION

★Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par une batterie Tamiya Ni-Cd 7.2V. Racing. L'acheter séparément. Ne jamais pas démonter ou transformer la batterie ou le chargeur. Charger la batterie selon les indications du manuel.

FOR
MAXIMUM
PERFORMANCE
USE ONLY
TAMIYA NI-Cd
BATTERIES.

**4-CHANNEL R/C SYSTEM**

A 4-channel R/C system consists of a transmitter, receiver, and servos. In addition, the model requires an electronic speed control with variable forward and reverse speed.

1. Transmitter: Serves as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through the antenna.
2. Receiver: Receives signal from the transmitter.
3. Servos: Transforms signals received by the receiver into mechanical movements.
4. Electronic speed control: This unit controls the battery power sent to motor and determines forward and reverse running.

4-KANAL R/C-ANLAGE

Eine 4-Kanal R/C-Anlage besteht aus einem Sender, Empfänger und Servos. Zusätzlich benötigt das Modell einen variablen, elektronischen Vorwärts/Rückwärts-Fahrtregler.

1. Sender: Hebelbewegungen werden in Funkwellen umgesetzt und geben über einen Empfänger Impulse an die im Auto eingebauten Servos.
2. Empfänger erhält Signale von Sender.
3. Servos: Signale vom Empfänger werden im Servo mechanisch übersetzt.
4. Elektronischer Fahrtregler kontrolliert den Strom, der vom Akku zum Motor fließt und bestimmt, ob vorwärts oder rückwärts gefahren wird.

**INCLUDED WITH KIT
WERKZEUG IM KASTEN
OUTILS FOURNIS DANS LE KIT**

Grease
Fett
Graisse

Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen

Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube

Liquid Thread Lock
Schrauben-Sicherungs-Flüssigkeit
Produit freine-filet

**TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILS NECESSAIRES**

+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)

+ Screwdriver (medium)
+ Schraubenzieher (mittel)
Tournevis + (moyen)

Long nose pliers
Flachzange
Pinces à bords longs

Side cutters
Zwickzange
Pinces coupantes

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide

Plastic cement
Plastikkleber
Colle plastique

Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modélisme

Tweezers
Pinzette
Précettes

★Scissors, file, cellophane tape and Tamiya E-Ring tools will also assist in construction. Painting is an important part in finishing your model. Refer to the latter pages of these instructions for painting details.

★Schere, Feile, Tesafilm und TAMIYA-E-Ring-Werkzeuge sind beim Bau sehr hilfreich. Das Lackieren ist ein wichtiger Punkt bei der Fertigstellung des Modells. Detailbemalung siehe nachfolgende Seiten.

★Des ciseaux, des limes, du ruban adhésif et les outils pour circlip Tamiya seront également utiles durant le montage. La peinture est une opération très importante dans la finition d'un modèle. Se référer aux dernières pages de cette notice de montage pour les détails de peinture.

Tool for 2mm E-ring
Werkzeug für 2mm E-Ring
Outil pour circlip de 2mm

Tool for 4mm E-ring
Werkzeug für 4mm E-Ring
Outil pour circlip de 4mm

ENSEMBLE R/C 4 VOIES

Un ensemble R/C 4 voies comprend un émetteur, un récepteur et des servos. En plus, ce modèle nécessite l'utilisation d'un variateur de vitesse électronique avec marche avant et arrière variables.

1. Emetteur: Il sert de "boîte de commande", les mouvements des manches génèrent des signaux diffusés par l'antenne.
2. Récepteur: reçoit le signal de l'émetteur.
3. Servos: Les servos transforment les signaux reçus du récepteur en mouvements mécaniques.
4. Variateur de vitesse électronique: il régule l'intensité du courant alimentant le moteur et détermine le sens de marche.



注意 組み立てに入る前に、34ページにとじ込まれた組み立ての注意、走行の注意を必ずお読み下さい。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んで下さい。金具部品は少し多目に入っています。予備として使して下さい。

このマークはグリスを塗る部分に指示しました。
必ず、グリスアップして、組みこんで下さい。

★ There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

★ Small parts are packaged in assemble order. Start from the Parts Bag A.

Apply grease to the places shown by this mark.
Apply grease first, then assemble.

★ Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

★ Kleinteile sind in der Reihenfolge des Zusammenbaus verpackt. Beginnen Sie mit den Teilen aus Beutel A.

Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★ Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

★ Les petites pièces sont conditionnées dans l'ordre d'assemblage. Commencer par le sachet de pièces A.

Graisser les endroits indiqués par ce symbole.
Graisser d'abord, assembler ensuite.

CHECKING R/C EQUIPMENT

(See right.)

- 1 Install battery.
- 2 Extend antenna.
- 3 Loosen and extend.
- 4 Connect charged battery.
- 5 Switch on.
- 6 Switch on.
- 7 Trim levers in neutral.
- 8 Keep sticks in neutral.
- 9 Servos in neutral position.

ÜBERPRÜFEN DER RC-ANLAGE

(Siehe Bild rechts.)

- 1 Batterien einlegen.
- 2 Antenne ausziehen.
- 3 Aufwickeln und langziehen.
- 4 Voll aufgeladene Batterie verbinden.
- 5 Schalter ein.
- 6 Schalter ein.
- 7 Trimmhebel neutral stellen.
- 8 Hebel in Mittelstellung.
- 9 Dies ist die Neutralstellung der Servos.

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT R/C

(Voir à droite)

- 1 Mettre en place la batterie.
- 2 Déployer l'antenne.
- 3 Dérouler et déployer le fil.
- 4 Charger complètement la batterie.
- 5 Mettre en marche.
- 6 Mettre en marche.
- 7 Placer les trims au neutre.
- 8 Mettre les manches au neutre.
- 9 Les servos doivent être au neutre.

※の部品はキットに含まれません。

Parts marked ※ are not included in kit.

Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.

Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.



1 「サーボ」 Servos

MA2・×1 3×15mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4・×1 3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6・×1 2.6×16mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7・×1 2.6×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA11・×1 3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

MA13・×1 5×9mm ビローボール
Ball connector
Kugelfkopf
Connecteur à rotule

MA14・×1 4mm ビローボール
Ball connector
Kugelfkopf
Connecteur à rotule


MA16・×1 2mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

タミヤの総合カタログ


タミヤの全製品を詳しく解説した総合カタログは年に1回発行。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。

「RCメカのチェック」


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立てて下さい。



1 「ステアリングサーボ」 Steering servo Lenkservo Servo de direction




「シフトサーボ」 Shift servo Schalt servo Servo de boîte de vitesse





5 <フューエルタンクのとりつけ>


Attaching fuel tanks
Kraftstofftanks-Einbau
Fixation des réservoirs



6 <ステアリングロッド>



7 <ダンパー>



5 <フューエルタンクのとりつけ>

Attaching fuel tanks
Kraftstofftanks-Einbau
Fixation des réservoirs

フューエルタンク (R)
Fuel tank
Kraftstofftank
Réservoir

MA23 MA10 3×6mm

MA10 3×6mm

MA27

MA26

G6

MA26

MA27

MA3 3×12mm

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

G6

MA26

MA27

MA3 3×12mm

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

MA10 3×6mm

MA23

6 <ステアリングロッド>

Steering rod
Lenkgestänge
Barre d'accouplement

(A)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

(B)

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

(C)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

(D)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

(E)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

(F)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

(G)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

(H)

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

MA17 4mm

MA18 5mm

MA18 5mm

MA17 4mm

- 8** 《シャックルのとりつけ》
Attaching shackle
Federbügel-Einbau
Mise en place des maillons
- 3×18mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée
MA1・×2
- 3×15mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA9・×2
- 3mm フランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque
MA12・×2
- ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur
MA15・×2
- シャックル
Shackle
Federbügel
Support de lames
MA28・×4

B **9** ~ **12**

- 9** 《アップライト》
Upright
Achsschenkel
Fusée
- 3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA10・×2
- 3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou
MA11・×3
- 3mm フランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque
MA12・×8
- 5×9mm ビロボール
Ball connector
Kugelhkopf
Connecteur à rotule
MA13・×3
- MB9・×2
フロントダンパーステー B
Front damper stay B
Vordere Dämpferstrebe B
Support d'amortisseur avant B
- MB6・×4
Uボルト
U Bolt
U-Bolzen
Boulen en U
- MB11・×2
リーフスペーサー
Spring seat
Federsitz
Assise de ressort

10 《フロントアクスルのとりつけ》
Attaching front axle
Vorderachse-Einbau
Fixation de l'essieu avant

- 3mm ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop
MB1・×6
- 3×14mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée
MB3・×6

TAMIYA **CRAFT TOOLS**




良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本誌を
めざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツ
ール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

ANGLED TWEEZERS
ツル道ピンセット

ITEM 74003


STRAIGHT TWEEZERS
ストレートピンセット

ITEM 74004




11 <アップライトのとりつけ>

Attaching uprights
Achsschenkel-Einbau
Fixation des fusées



12 <リヤリーフスプリング>

Rear leaf spring
Hintere Feder
Ressort à lames arrière



TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー-L (5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバー-M (4×75)



ITEM 74007

(-)SCREWDRIVER-M
マイナスドライバー-M (4×75)



ITEM 74008


TAMIYA CERAMIC GREASE

タミヤセラミックグリス
フラインセラミックの原料として使われるボロンナイトライドの微粒子を配合した高性能グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩擦をおさえます。

This is a very effective ceramic grease formulated with Boron Nitride and is ideal for lubrication of all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.


11 <アップライトのとりつけ>

Attaching uprights
Achsschenkel-Einbau
Fixation des fusées



12 <リヤリーフスプリング>

Rear leaf spring
Hintere Feder
Ressort à lames arrière



C 13~19

13 <デフケース> Diff housing Differential-Gehäuse Carters de différentiels

MC7 1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal
×6

MC8 4mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip
×3

MC13 ×3
ドライブベベル
Bevel gear shaft
Kegelradachse
Arbre de pignon
conique

14 <デフギヤー> Differential gear Differentialgetriebe Différentiel

MC2 ×6
2×5mm キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MC4 ×4
9mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC9 ×4
ベベルギヤー (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MC10 ×6
ベベルギヤー (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

MC11 ×2
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellites


15 <リヤシャフト> Rear shaft Hinterachse Arbre arrière

MC7 1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal
×8


MC8 4mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip
×8

13 <デフケース> Diff housing Differential-Gehäuse Carters de différentiels

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.





(b)




14 <デフギヤー> Differential gear Differentialgetriebe Différentiel

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



15 <リヤシャフト> Rear shaft Hinterachse Arbre arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



HOP-UP OPTIONS

OP. 8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearings (4 pcs.)
OP. 29 1150ラバーシールベアリング2個セット
53029 1150 Sealed Ball Bearings (2 pcs.)
OP. 65 1260ラバーシールベアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearings (2 pcs.)

26個使用します。



MC7 1150ラバーシールベアリング
1150 Ball bearing

4個使用します。



MD4 1260ラバーシールベアリング
1260 Ball bearing

16 〈リアアクスル〉 Rear axles Hinterachse Essieu arrière


3×15mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA9・×16

3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou
MA11
・×16

3mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
MC3
・×3

MC6・×3
ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan

ネジロックします。
★Apply Liquid Thread
Lock.
★Träufeln Sie beim Zu-
sammenbau das TAM-
IYA-Schraubensiche-
rungsmittel ein.
★Appliquer du frein-filet
TAMIYA (Liquid Thread
Lock).



切りかきの位置にあわせしめこみます。
★Firmly tighten into shaft recess.
★Auf der flachen Seite des Schaftes fest-
ziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

17 〈リアアクスルのとりつけ〉 Attaching rear axles Hinterachsen-Einbau Fixation des essieux arrière

3×20mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MC1・×8

MC5・×4
リヤサステーア

Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派を
めざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツ
ール。耐久性が高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー
(プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/CUTTER

ラジオペンチ

ITEM 74002

2mm E-RING TOOL

2mm Eリングセッター

ITEM 74032

4mm E-RING TOOL


4mm Eリングセッター

ITEM 74033

16 〈リアアクスル〉 Rear axles Hinterachse Essieu arrière

(A)

MA9 3×15mm



MC6

MC3 3mm

MA9 3×15mm

(B)

MA9 3×15mm

MC3 3mm

MC6

MA9 3×15mm

MA11 3mm

MC3 3mm

MC6

MA11 3mm

MA11 3mm

MA11 3mm

A2

17 〈リアアクスルのとりつけ〉 Attaching rear axles Hinterachsen-Einbau Fixation des essieux arrière

MC1 3×20mm

MC5

MC1 3×20mm

MC5

MC1 3×20mm

MC5



MC1 3×20mm

MC5


(A)

(B)

18 《ラジアスアームのとりつけ》 Radius arm Radius-Arm Bras de suspensions




19 《ダンパーのとりつけ》 Attaching dampers Einbau der Stoßdämpfer Fixation des amortisseurs




19 《ダンパーのとりつけ》 Attaching dampers Einbau der Stoßdämpfer Fixation des amortisseurs


★ 左右とりつけます。
★ On both sides
★ Auf beide Seiten
★ Sur les deux côtés




20 《ギヤボックス》 Gearbox Getriebegehäuse Carter




20 《ギヤボックス》 Gearbox Getriebegehäuse Carter




21 〈ギヤシャフトA〉
Gear shaft A
Getriebewelle A
Arbre de pignonnerie A




21 〈ギヤシャフトA〉
Gear shaft A
Getriebewelle A
Arbre de pignonnerie A





22 〈ギヤシャフトB〉
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de pignonnerie B




22 〈ギヤシャフトB〉
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de pignonnerie B



23 〈シフトロッド〉
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse




23 〈シフトロッド〉
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse





24 《ギヤシャフトのとりつけ》

Gear shafts
Getriebewelle
Arbres de pignonnerie



25 《モーターのとりつけ》

Motor
Moteur



TAMIYA CRAFT TOOLS

DECAL SCISSORS
デカルバサミ



NEEDLE NOSE W/CUTTER
ピンセットペンチ




SHARP POINTED SIDE CUTTER
for PLASTIC
薄刃ニッパー(ブート
カット用)



24 《ギヤシャフトのとりつけ》

Gear shafts
Getriebewelle
Arbres de pignonnerie




★ギヤの歯面には薄くグリスを塗って下さい。
★Apply grease to gears.
★Getriebe einfetten.
★Graisser les pignons.

25 《モーターのとりつけ》

Motor
Moteur

★とりはずします。
★Remove rubber tubing.
★Gummischlauch entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.



★モーターの切りかき部にあわせませう。
★Firmly tighten into shaft recess.
★Auf der flachen Seite des Schafes
festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.


《ギヤの調節》
Gear adjustment
Getriebe-Einstellung
Adjustement du pignon moteur

★ビスをゆるめ、モーターを移動して
軽くなるようにすまを調節します。
★Loosen 3X6mm screws and adjust
to run smoothly.
★Die 3X6mm Schraube lockern und
so einstellen, daß der Motor gleich-
mäßig läuft.
★Desserrer les vis 3X6mm et régler
pour un fonctionnement libre de la
pignonnerie.

26 〈ギヤボックス〉
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter




27 〈ギヤボックスのとりつけ〉
Attaching gearbox
Getriebegehäuse-Einbau
Fixation du carter




★ 左右に少しかたむけながらはめ込みます。
★ Attach as shown.
★ Gemäß Abbildung einbauen.
★ Monter comme indiqué.

26 〈ギヤボックス〉
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter



27 〈ギヤボックスのとりつけ〉
Attaching gearbox
Getriebegehäuse-Einbau
Fixation du carter



RCビッグトラックシリーズ
TAMIYA 1/14 R/C TRACTOR TRUCKS

- NO.1 キングハウラー
KING HAULER (56301)
- NO.4 グローブライナー
GLOBE LINER (56304)
- NO.5 メルセデスベンツ 1838LS
MERCEDES-BENZ 1838LS (56305)
- NO.7 メルセデスベンツ 1850L
MERCEDES-BENZ 1850L (56307)


NO.2 パネルバン・セミトレーラー
SEMI-TRAILER (56302)



NO.3 タンク・セミトレーラー
TANK-TRAILER (56303)




NO.6 フラットベッド・セミトレーラー
FLATBED SEMI-TRAILER (56306)



E 28~42


28

〈バッテリーホルダー〉
Battery holder
Batterie-Halter
Support de batterie



28

〈バッテリーホルダー〉
Battery holder
Batterie-Halter
Support de batterie




29

〈バッテリーホルダーのとりつけ〉
Attaching battery holder
Batterie-Halter-Einbau
Fixation du support de batterie




29

〈バッテリーホルダーのとりつけ〉
Attaching battery holder
Batterie-Halter-Einbau
Fixation du support de batterie




30

〈マッドフラップ〉
Mud flap
Schmutzfänger
Bavettes





30

〈マッドフラップ〉
Mud flap
Schmutzfänger
Bavettes



31 〈テールライト〉

Taillights
Rücklicht
Feux arrière



ME14×2

〈電装回路 (別売) をとりつけるとき〉

When using optional Electrical

Unit

Bei Verwendung der zusätzli-

chen Elektroeinheit

Si l'éclairage optionnel est


installé

テールライト

Taillights

Rücklicht

Feux arrière



ストップランプ

Brake light

Bremslicht

Feu stop

ウインカー


Blinker

Clignotant


Feu stop

32 〈ジョイントパネル〉

Coupler plate
Kupplungsplatte
Plaquette d'attelage






ME7×1



ME11×1


31 〈テールライト〉

Taillights
Rücklicht
Feux arrière




32 〈ジョイントパネル〉

Coupler plate
Kupplungsplatte
Plaquette d'attelage



ジョイントプレートA
Coupler plate A
Kupplungsplatte A
Plaquette d'attelage A





33 〈トレーラージョイント〉

Coupler
Sattelkupplung
Selle d'attelage


MA17・×2

4mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotuleMB2
・×12mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MD1・×2

3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
VisME8
・×1ホールドスプリング
Hold spring
Halterfeder
Ressort de rappelME9 2×85mm 両ネジシャフト
・×1
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetéeME17 3×60mm リンクピン
・×1
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulationME20 ジョイントプレートB
・×1
Coupler plate B
Kupplungsplatte B
Plaquette d'attelage B

33 〈トレーラージョイント〉

Coupler
Sattelkupplung
Selle d'attelage

ME8

ME20

ME17 3×60mm

MA17 4mm

ME9 2×85mm

MA17 4mm

MB2 2mm

G8

MD1 3×8mm


34 〈トレーラージョイントのとりつけ〉

Attaching coupler
Sattelkupplung-Einbau
Fixation de la selle d'attelage

MA10 3×6mm

MD3 3mm

L9




34 〈トレーラージョイントのとりつけ〉

Attaching coupler
Sattelkupplung-Einbau
Fixation de la selle d'attelage

MA10 3×6mm

MA10 3×6mm



MA5 3×8mm

テールライト
Taillights
Rücklicht
Feux arrière

MA5 3×8mm

MA5
・×63×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuseMA10
・×63×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
VisMD3
・×43mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

P5

L10

MD3 3mm

MD3 3mm

MA10 3×6mm


〈リアフェンダーのマーキング〉

Markings
Beschriftung
Décoration


16 裏面 17

The other side
Andre Seite
Autre côté

16 裏面 17

The other side
Andre Seite
Autre côté

L9



L10

35 〈メカプレート〉

Mechanism deck RC-Grundplatte Platine R/C

-  **MA5** 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
-  **MA11** 3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
-  **MA14** 4mmビロ-ボール
Ball connector
Kugelhkopf
Connecteur à rotule
-  **MA16** 2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
-  **MD1** 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
-  **MD3** 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
-  **ME1** 3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
-  **ME6** アンテナホルダー
Antenna holder
Antennenhalterung
Support d'antenne
-  **ME10** 5×4mm丸ブッシュ
Round bushing
Flanschbüchse
Entretolise



ME15 ボディステー
Body stay
Karosserie-Halter
Support de carrosserie

36 〈メカプレートのとりつけ〉

Mechanism deck installation Grundplatte-Einbau Installation d'équipements R/C

-  **MA9** 3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
-  **MA10** 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA9 3×15mm

メカプレート
Mechanism deck
RC-Grundplatte
Platine R/C

35 〈メカプレート〉 Mechanism deck RC-Grundplatte Platine R/C

- ※FETアンプ
※ Electronic speed control
※ Elektronischer Fahrtenregler
※ Variateur de vitesse électronique
- ※受信機
※ Receiver
※ Empfänger
※ Récepteur
- ※受信機スイッチ
※ Receiver switch
※ Empfänger-Schalter
※ Interrupteur du circuit de réception

MA5 3×8mm

ME15

ME6

MD1 3×8mm

MA5 3×8mm

X-18

K6

MA5 3×8mm

K5

X-18

メカプレート
Mechanism deck
RC-Grundplatte
Platine R/C

ME1 3×12mm

MD3 3mm

MA14 4mm

MA16 2mm

G4

ME10

MA11 3mm

P2

※受信機スイッチ
※ Receiver switch
※ Empfänger-Schalter
※ Interrupteur du circuit de réception

36 〈メカプレートのとりつけ〉 Mechanism deck installation Grundplatte-Einbau Installation d'équipements R/C

MA9 3×15mm

MA10 3×6mm


MA9 3×15mm

メカプレート
Mechanism deck
RC-Grundplatte
Platine R/C

37 〈配線〉 Connecting cables Kabel anschließen Connection des câbles


〈モーターコードのつなぎ方〉

MOTOR CABLES MOTORKABEL FILS DU MOTEUR




〈ナイロンバンド〉

Nylon band Nylonband Collier nylon




38 〈バッテリーの搭載〉 Battery installation Batterie-Einbau Installation de la batterie

〈7.2Vコネクター〉 Battery connector Batterie-Stecker Connecteur de batterie




〈送信機のスティック位置〉 OPERATING TRANSMITTER FUNKTION DES SENDERS PERATION DE L'EMETTEUR

スピードコントロール用 Throttle Drosseln Régime moteur



シフト用 Shift Schalten Changement de rapport




ステアリング用 Steering Lenken Direction



タミヤ瞬間接着剤 (低白化タイプ)
プラスチックはもちろん、金属やメッキパーツ、セ
ラミカ等のゴムタイヤまですばやく強力に接着
します。低白化タイプですからきれいな仕上がり可
能。早すぎない硬化時間でパーツの位置決めがし
やすいのも特徴です。


37 〈配線〉 Connecting cables Kabel anschließen Connection des câbles

- ★プロポの説明書に従って、サーボコネクターをさし込みます。
- ★Refer to the manual included with R/C unit.
- ★Gemäß der bei der RC-Einheit enthaltenen Anleitung.
- ★Se référer au manuel inclus dans l'équipement R/C.



38 〈バッテリーの搭載〉 Battery installation Batterie-Einbau Installation de la batterie


- ※7.2Vレーシングパック
- ※Tamiya Ni-Cd 7.2V Racing Pack battery
- ※Batterie: Tamiya Ni-Cd 7.2V Racing Pack
- ※Batterie Tamiya Ni-Cd 7.2V. "Racing"



- 〈バッテリー接続コードが短いとき〉
- ★Route as shown if necessary.
 - ★Nach Abbildung verlegen wenn nötig.
 - ★Passer comme indiqué, si nécessaire.

39 〈ステアリングの調節〉 Steering adjustments Einstellung der Schubstangen Réglage de la direction


- ★サーボは必ず、ニュートラルの状態にしておきます。
- ★Make sure the servo is in neutral.
- ★Servo soll in Neutralstellung sein.
- ★S'assurer que le servo est au neutre.




- ★スティックが中立のときアップライトシャフトが一直線になるよう調節します。
★Adjust so that the uprights are parallel to each other.
★So einstellen, daß die Achsschenkel parallel zueinander stehen.
★Ajuster de sorte que les fusées soient parallèles l'un à l'autre.

40 《シフトの調節》 SHIFT ADJUSTMENT LENK-EINSTELLUNG AJUSTEMENT DU PALONNIER


★サーボホーンは長さの調節が出来ます。
サーボストロークによって長さを決めて下さい。
★Adjust servo horn length according to the
stroke of servo.
★Servohorn längs gemäß des Servo-Aus-
schlags einstellen.
★Régler la longueur du palonnier en fonction
de la course du servo.




《2チャンネルで走行させる時》
When using 2 chan. radio
Bei Verwendung einer 2-Kanal-
Funkfernsteuerung
Lors de l'utilisation d'une radio 2
voies




《ローギヤー》
Low gear / Niedrigster Gang /
Première (lente)




《セカンドギヤー》
Second gear / Zweiter Gang /
Seconde (intermédiaire)



《トップギヤー》
Top gear / Höchster Gang /
Troisième (rapide)




41 《タイヤ》 Wheel assembly Rad-Zusammenbau Assemblage des roues





40 《シフト》 Shift Schalten Changement de vitesse


《ローギヤー》
Low gear
Niedrigster Gang
Première (lente)



《セカンドギヤー》
Second gear
Zweiter Gang
Seconde (intermédiaire)




《トップギヤー》
Top gear
Höchster Gang
Troisième (rapide)



41 《タイヤ》 Wheel assembly Rad-Zusammenbau Assemblage des roues

《リア》
Rear
Hinten
Arrière

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.



《フロント》
Front
Vorne
Avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



44 〈サイドスカートのとつけ〉
Attaching side skirts
Seitenverkleidung-Einbau
Fixation des carénages latéraux

MD1 3×8mm

サイドスカート(R)
Side skirt
Seitenverkleidung
Carénage latéraux

44 〈サイドスカートのとつけ〉
Attaching side skirts
Seitenverkleidung-Einbau
Fixation des carénages latéraux

MD1 3×8mm

MA10 3×6mm

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennedraht
Gaine d'antenne

MF9 マフラスター 右
Right exhaust stay
Rechter Auspuffrohrhalterung
Support de échappement droit

MF8 マフラスター 左
Left exhaust stay
Linker Auspuffrohrhalterung
Support de échappement gauche

MA10 3×6mm

MD1 3×8mm

サイドスカート(L)
Side skirt
Seitenverkleidung
Carénage latéraux

MD1 3×8mm

MA10 3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×4

MD1 3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×8

45 〈マフラーのとつけ〉
Attaching exhaust
Einbau des Auspuffs
Fixation des échappements

MD1 3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×6

MD2 2×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×2

MF7・×2
マフラーパイプ
Exhaust pipe
Auspuffrohr
Tuyau d'échappement

45 〈マフラーのとつけ〉
Attaching exhaust
Einbau des Auspuffs
Fixation des échappements

MD2 2×6mm

〈L〉

Q5

Q7

X-18

Q8

X-18

〈L〉

N3

MD1 3×8mm

MD1 3×8mm

MF7

〈R〉

MF7

Q6

Q11

〈R〉

N2


MD1 3×8mm

タミヤRCガイドブック

電動ラジオコントロールをより楽しむ方へのガイドブックです。RCの基本的な知識、競技の仕方等を詳しく解説、ご希望の方は模型店におたずね下さい。

46 〈バンパー〉


Front bumper
Vorderer Stoßfänger
Pare-chocs avant



〈電装回路(別売)をとりつけるとき〉
When using optional Electrical Unit
Bei Verwendung der zusätzlichen
Elektroeinheit
Si l'éclairage optionnel est installé

フォグランプ

Fog lamp
Nebelscheinwerfer
Projecteur antibrouillard



ロードライト
Light bulb
Glühbirne
Ampoule de lampe

47 〈塗装〉
Painting
Bemalung
Peinture

〈ボディの塗装〉

RC・エアロマックスのボディは、耐衝撃性スチロール樹脂製ですから、プラスチックモデル用塗料で塗装します。ボディ全体はタミヤカラー・スプレーで、窓枠などの細部はアクリル・エナメル塗料で仕上げて下さい。

PAINTING BODY

★The body of this model is made of styrene. Spray paint large areas and brush paint details, using plastic model paints.

BEMALUNG DER KAROSSERIE

★Die Karosserie dieses Modells bestehen aus Styrol. Für große Flächen Spray-Farben und für Einzelteile Pinsel-Farben verwenden.

PEINTURE DE LA CARROSSERIE

★La carrosserie de ce modèle est réalisé en polystyrène. Décorer les grandes surfaces à la bombe et les détails au pinceau.

〈使用する塗料〉

PAINTS REQUIRED
ERFORDERLICHE FARBEN
TEINTES DE PEINTURES A
EMPLOYER

TS-37 ●ラベンダー / Lavender / Lila / Lavande

TS-42 ●ライトガンメタル / Light gun metal / Helles Gun Metall / Gris acier clair

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange



X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

XF-66 ●ライトグレイ / Light grey / Hellgrau / Gris clair

46 〈バンパー〉

Front bumper
Vorderer Stoßfänger
Pare-chocs avant

47 〈塗装〉
Painting
Bemalung
Peinture


★反対側も同じ塗装色です。

★Paint both sides as shown.
★Beiden Seiten gemäß Abbildung bemalen.
★Peindre les deux côtés comme indiqué.

48 《マーキング》 Markings Beschriftung Décoration

《マークのはりかた》

- ①できるだけ余白を残さず、印刷された部分を切り抜いて下さい。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいのでは順に切りとって下さい。
- ②裏紙の端の部分の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせて下さい。裏紙をつけたまま位置をあわせて下さい。



- ③少しずつ裏紙をはなしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはってゆきます。裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわがでたり気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS

- ① Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.
- ② Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
- ③ Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body. If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

STICKER

- ① Die Sticker an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
- ② An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und Sticker richtig auf die Karosserie legen.
- ③ Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Sticker nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Sticker kommt - sonst gibt es Luftblasen. Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Sticker zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS

- ① Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
- ② Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.
- ③ Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie. En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

TAMIYA COLOR

タミヤカラー(エナメル塗料)

筆塗り塗装にぴったり。のびがよく筆ムラ、泡立ちもほとんどなし。つやの良さもエナメル塗料ならでは。もちろんスプレー塗装もOK。



TAMIYA CEMENT 40ml

タミヤセメント(ピン入り)

プラスチックモデル用液体接着剤。安定性のいい使い易い四角いピン入り、容量もお徳用です。





48 《マーキング》 Markings Beschriftung Décoration



《サイドスポイラー》


Side spoiler
Seitenspoiler
Déflecteur de côté



49 〈ウインドウのとりつけ〉

Attaching windows
Scheiben-Einbau
Fixation des vitres

- MA5 3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
×2
- MA16 2mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou
×8
- MD2 2×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×2
- MF2 2×4mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×8




MF4 ミラーステー
Mirror stay
Spiegelhalterung
Support de rétroviseur
×2

- MF5 ミラーホルダー
Mirror holder
Spiegelhalterung
Fixation de rétroviseur
×4

〈電装回路(別売)をとりつけるとき〉
When using optional Electrical Unit
Bei Verwendung der zusätzlichen
Elektroeinheit
Si l'éclairage optionnel est installé

ヘッドライト
Headlight
Scheinwerfer
Phare

ウインカー
Blinker
Clignotant



ヘッドライト
Headlight
Scheinwerfer
Phare

50 〈ボディ部品のとりつけ〉

Attaching body parts
Karosserieteile-Einbau
Fixation des accessoires

- MA16 2mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou
×4
- MF1 2×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×4

TAMIYA'S R/C GUIDE BOOK
Tamiya's latest Radio Control Guide Book
can make you a winner at the racing
circuit. Read up on the latest tune up
methods, care and maintenance, painting
and decorating your cars. English, German,
French and Japanese versions
available.


49 〈ウインドウのとりつけ〉

Attaching windows
Scheiben-Einbau
Fixation des vitres

〈ミラー〉


Mirror
Rückspiegel
Rétroviseur

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




50 〈ボディ部品のとりつけ〉


Attaching body parts
Karosserieteile-Einbau
Fixation des accessoires




51 《ダッシュボード》 Dashboard Armaturenbrett Tableau de bord





《ダッシュボードのマーキング》
Markings
Beschriftung
Décoration



52 《グリルのとりつけ》 Attaching front grille Kühlergrill-Einbau Fixation de la calandre



《ライトレンズのマーキング》
Markings
Beschriftung
Décoration



TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

NUT DRIVER 5.5mm
ボックスドライバー 5.5mm



ITEM 74028

GRUB DRIVER 1.5mm
六角レンチドライバー 1.5mm




ITEM 74029

PRECISION CALIPER
精密ノギス




ITEM 74030

51 《ダッシュボード》 Dashboard Armaturenbrett Tableau de bord



52 《グリルのとりつけ》 Attaching front grille Kühlergrill-Einbau Fixation de la calandre




53 〈サイドスポイラー〉

Side spoiler
Seitespoiler
Déflecteur de côté

- MA16 2mm ナット
Nut Mutter Ecrou
×6
- MD2 2×6mm 丸ビス
Screw Schraube Vis
×6
- MF2 2×4mm 丸ビス
Screw Schraube Vis
×4
- MF6 L型ステー
L stay L-Halter Support L
×4

53 〈サイドスポイラー〉


Side spoiler
Seitespoiler
Déflecteur de côté

54 〈ルーフスポイラー〉


Roof spoiler
Dachspoiler
Déflecteur de toit

- MA5 3×8mm タッピングビス
Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
×2
- MA12 3mm フランジナット
Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque
×4
- MD1 3×8mm 丸ビス
Screw Schraube Vis
×4
- MD2 2×6mm 丸ビス
Screw Schraube Vis
×2
- MF3 2mm ワッシャー
Washer Beilagscheibe Rondelle
×2

54 〈ルーフスポイラー〉

Roof spoiler
Dachspoiler
Déflecteur de toit

〈ルーフスポイラーのとりつけ〉

Attaching roof spoiler
Einbau des Dachspoilers
Fixation de la déflecteur de toit

- ★L8をボディにかけてとりつけます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Monter comme indiqué.

TAMIYA COLOR


タミヤカラー(アクリル塗料)

塗りやすい水性塗料です。安全性が高く兼は水洗いできます。木や金属、発泡スチロールなど広く使え、スプレー塗装もOK。

TAMIYA COLOR

タミヤカラー(スプレー式)

美しい塗装が手軽に楽しめるスプレータイプの塗料です。ミリタリーモデル用、カーモデル用、一般工作用がそろっています。




- 図の大きさに2枚切ります。
★Cut into size/shape shown below. Make 2.
★Wie unten gezeigt zuschneiden. 2 Satz anfertigen.
★Découper les patrons ci-dessous. Faire 2 jeux.

55 〈ルーフランプ〉
Roof lamp
Dachlampe
Phare du pavillon

 **MD2**
・×5
2×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

〈電装回路(別売)をとりつけるとき〉
When using optional Electrical Unit
Bei Verwendung der zusätzlichen
Elektroeinheit
Si l'éclairage optionnel est installé

ルーフランプ
Roof lamp
Dachlampe
Phare du pavillon



56 〈ボディのとりつけ〉
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

 **MA10**
・×2
3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

注意して下さい。
CAUTION
VORSICHT!
PRECAUTION



走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外して下さい。
走行用バッテリーをつないだまま
でくと、車が暴走することがあり
ます。走らせないときは、必ず
走行用バッテリーのコネクターを
抜いておきます。

DISCONNECT BATTERY
WHEN NOT USING THE CAR
Disconnect Ni-Cd battery when car is
not being used. If left connected, a
slight movement of the speed con-
troller results in a run away car.


AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN
DAS AUTO NICHT IN BETRIEB
Ni-Cd Akku abhängen, wenn das Au-
to nicht benutzt wird. Bleibt der An-
schluß zusammen, kann eine geringe
Bewegung des Fahrtreglers zum Da-
vonfahren des Autos führen.

DECONNECTER LA BATTERIE
LORSQUE LA VOITURE N'EST PAS
UTILISEE
Déconnecter le connecteur de la bat-
terie lorsque la voiture n'est pas uti-
lisée. En la laissant branchée, un léger
mouvement du régulateur de vitesse
peut mettre en marche le moteur.


MA10 3×6mm

55 〈ルーフランプ〉
Roof lamp
Dachlampe
Phare du pavillon

★5個作ります。
★Make 5.
★5 Satz anfertigen.
★Faire 5 jeux.



56 〈ボディのとりつけ〉
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie



1/14 SCALE R/C TRACTOR TRUCKS OPTIONAL & SPARE PARTS

ビッグトラック・オプション&スペアパーツ


TRACTOR TRUCKS OPTIONAL & SPARE PARTS

TR OP.NO.1 トレーラーヘッド電装回路セット
56501 Tractor Truck Electrical Unit



TR OP.NO.2 トレーラーライトセット
56502 Semi-Trailer Light Set

TR OP.NO.3 アルミオイルダンパー
56503 Tractor Truck Oil Shocks (1 pair)
TR OP.NO.5 オートサポートレッグ
56505 Motorized Support Legs



TR OP.NO.7 ロッドアンテナ
56507 Telescopic Antenna


ホップアップオプション HOP-UP OPTIONS

OP.NO.8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearings (4 pcs.)
OP.NO.29 1150ラバーシールベアリング2個セット
53029 1150 Sealed Ball Bearings (2 pcs.)
OP.NO.65 1260ラバーシールベアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearings (2 pcs.)



〈TROP.NO.5 オートサポートレッグ〉 56505 Motorized Support Legs

★オートサポートレッグの取り付けは、キングハウラーと同じ取り付けとなります。
★Refer to the manual included with Motorized Support Legs unit.
★Gemäß der bei der Motorized Support Legs-Einheit enthaltenen Anleitung.
★Se référer au manuel inclus dans l'équipement Motorized Support Legs.



〈TROP.NO.1 電装回路セット〉 56501 Electrical Unit


〈ボディ後面〉
Body (rear)
Karosserie (hinten)
Carrosserie (arrière)

ルーフターミナル
Roof terminal
Dach-Anschluß
Bornes de pavillon

★天井にとりつけます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Monter comme indiqué.

電装回路基板
Circuitry board
Schaltkreis-Platine
Platine

★ボディ側にとりつけます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Monter comme indiqué.



スイッチ基板
Switch panel
Schalter-Panel
Tableau d'interrupteurs

トレーラーライト・ジャック
Receptacle
Steckdose
Fiche

ウィンカー
Blinker
Clignotant
ヘッドライト
Headlight
Scheinwerfer
Phare


ルーフターミナル
Roof terminal
Dach-Anschluß
Bornes de pavillon

リヤターミナル
Rear terminal
Hinterer Anschluß
Bornes arrière

バックブザー
Backing Beeper
Summer
Sonnerie

ストップランプ
Brake light
Bremslicht
Feu stop

ウィンカー
Blinker
Clignotant



ウィンカー
Blinker
Clignotant
ヘッドライト
Headlight
Scheinwerfer
Phare

フロントターミナル
Front terminal
Vorderer Anschluß
Bornes avant

★サーボの上にとりつけます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Monter comme indiqué.

電装回路基板
Circuitry board
Schaltkreis-Platine
Platine

ストップランプ
Brake light
Bremslicht
Feu stop

ウィンカー
Blinker
Clignotant

《走行および取扱いの注意》

高性能なニカド電池を使用してかなりのスピードが出ます。取扱いには十分注意して走行を楽しんで下さい。

- 人ごみの中や小さな子供のそばでは走らせないで下さい。
- 道路では絶対に走らせないで下さい。
- 混信に注意して下さい。モデルが異常な動きをしたら、他の電波の混信により、コントロールが乱れたことが考えられます。すぐに走行をやめ、サーボがスティックの動きに従って動くか、確認して下さい。

《走行させる時の手順》


1. 送信機のスイッチを入れる。
 2. 受信機のスイッチを入れる。
 3. スティックを動かし、各部の動きをチェック
- ★この手順は、必ず守って下さい。受信機のスイッチを送信機のスイッチより先に入れた場合他の電波の混信によってモデルが暴走することがあります。
- ★走行を終える場合は、必ず逆の手順で行い、受信機、送信機のスイッチを切り、走行用バッテリー、送信機の電池もぬいておきます。
- ★組立て後、最初に走らせる時は、最初の5分間ぐらいはステアリングやスイッチの調子を見ながらゆっくり走らせて下さい。
- ★ハイスピードでのコーナリングは転倒の恐れがあります。コーナ一手前では十分スピードを落として走行させて下さい。

《走行前の点検・チェック》

- 1 各部のネジにゆるみはないでしょうか。特に可動部のビス、ナットに注意。
- 2 送信機や走行用の電池の容量は充分でしょうか。走行用バッテリーは受信機用バッテ

リーと共用している為、容量が不足している場合、コントロールができなくなります。

- 3 ステアリングは左右に確実に動きますか。又、車を走らせて直進も調整します。
- 4 アンプはしっかり調整されていますか。お使いのアンプの説明書を参考に確実な調整を行って下さい。
- 5 配線コードは被膜がむけたり、切れそうになっていませんか。
- 6 モーターに故障はありませんか。音がおかしかったり、少しの走行で高い熱をもつようならモーターの故障が考えられます。
- 7 各部の可動部やギアはグリスアップがされていますか。
- 8 ギヤチェンジは確実にできますか。POを参考に調整して下さい。また、ギヤチェン



ジの操作は確実にやって下さい。中途半端な操作はギヤチェンジができないばかりか、ギヤを痛めます。

《走行直の整備》

走らせたあとは、必ずモデルの手入れをしましょう。いつまでも性能を保つために欠かせないことです。

- 砂や泥、汚れなどはきれいにふきとっておきましょう。
- ギヤ、軸受け、サスペンション等の可動部には必ずグリスアップしておきましょう。
- 必ず、走行用バッテリーのコネクターをはずし、車からバッテリーをぬいておきます。

《注意》

ラジオコントロールメカニズム、モーターや電池は、水にぬれたり、湿気が多いと故障しやすくなります。水にぬれた場合は、よく水分をふきとり、風通しのよい所で乾かして下さい。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children. Never use the street for running R/C models.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.
- Avoid taking the corners at high-speeds as the vehicle can roll-over resulting in damage. Reduce speed before entering a corner.

R/C OPERATING PROCEDURES

1. Make sure the transmitter controls and trims are in neutral.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen, daß niemand dieselbe Frequenz in der Umgebung benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.
- Vermeiden Sie, Kurven mit hoher Geschwindigkeit zu nehmen, da sich das Fahrzeug überschlagen und dadurch beschädigt werden kann. Geschwindigkeit zurücknehmen, bevor Sie in eine Kurve einfahren.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

1. Darauf achten, daß Empfänger-Trimmung in Neutralstellung ist.
2. Sender einschalten.

MESURES DE SECURITE

Veillez trouver ci-dessous les règles de sécurité à respecter pour l'utilisation de votre ensemble R/C.

- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.
- Eviter de prendre des virages à haute vitesse. Le véhicule peut basculer et subir des dommages plus ou moins importants. Réduire la vitesse avant d'aborder un virage serré!

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ

1. Assurez-vous que les trims soient au neutre.

2. Switch on transmitter.
 3. Switch on receiver.
- ★Inspect operation using transmitter before running.
 - ★Reverse sequence to shut down after running, and make sure to disconnect/remove all batteries.
 - ★In the first operation after assembly, let the model run slowly for the first 5 minutes while checking the condition of steering and speed controller.

INSPECTION BEFORE OPERATION

- 1 Make sure that screws & nuts, particularly grub screws, are tight enough.
- 2 Make sure that batteries for transmitter are new, and Ni-Cd running battery has been sufficiently charged. If batteries are not new or fully charged, the model may run out of control.
- 3 Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- 4 Double check the speed control unit for neutral

3. Empfänger einschalten.
- ★ Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ★ Nach Spielbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ★ Bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Zusammenbau sollten Sie das Modell die ersten 5 Minuten langsam laufen lassen, wobei Sie den Zustand der Steuerung und des Fahrtreglers überprüfen.

INSPEKTION VOR INBETRIEBNAHME

- 1 Versichern Sie sich, daß Schrauben und Muttern, insbesondere Gewindestifte fest angezogen sind.
- 2 Versichern Sie sich, daß die Batterien für den Sender neu sind und Ni-Cd Akkus genügend geladen sind. Wenn Batterien nicht neu oder vollständig geladen sind, kann das Modell aus der Kontrolle geraten.
- 3 Bauen Sie ein Lenk-Servo ein und trimmen Sie es so, daß das Modell exakt geradeaus fährt und der Sender auf neutral steht.
- 4 Überprüfen Sie zweimal, ob der Fahrtregler auf Neutral steht. Unsachgemäße Einstellung kann

position. Improper adjustment can result in a runaway model causing serious damage and accidents.

- 5 Double check wiring for breaks and short circuits.
- 6 Check motor function. Unusual noise or excessive heat build-up in a short period may indicate a damaged motor.

- 7 Apply grease to suspension, gears, bearing, etc.
- 8 Make sure that transmission gears function properly. Make adjustments referring to instruction manual. Improper gear shift can damage transmission.

MAINTENANCE AFTER RUNNING

After operating the model, perform the following to maintain best performance.

- After running model, switch off transmitter and remove running batteries from model and R/C unit.
- Completely remove sand, mud, dirt, etc.
- Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.

dazu führen, daß das Fahrzeug davonfährt und ernste Schäden und Unfälle verursacht.

- 5 Doppelte Überprüfung der Verkabelungen.
- 6 Die Funktion des Motors überprüfen. Unübliche Geräusche oder übermäßige Hitzebildung in kurzer Zeit könnten auf einen Motorschaden hindeuten.
- 7 Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- 8 Versichern Sie sich, daß das Getriebe richtig funktioniert. Nehmen Sie die Einstellung gemäß der Bauanleitung vor. Durch eine falsche Einstellung kann das Getriebe beschädigt werden.

WARTUNG NACH DEM FAHREN

Nach der Inbetriebnahme des Modells halten Sie bitte folgende Richtlinien ein, um beste Leistung zu erzielen.

- Entfernen Sie nach dem Betrieb des Modells die Batterien vom Fahrzeug und schalten Sie den Sender und das Fahrzeug aus.
- Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.

- 4 Vérifier plutôt deux fois qu'une le neutre du variateur de vitesse. Un réglage imprécis peut entraîner un départ inopiné du véhicule pouvant causer dommages et accidents.
- 5 Vérifier les câbles de connexion pour éviter les ruptures et courts-circuits.

- 6 Vérifier le fonctionnement du moteur. Un bruit inhabituel ou un échauffement excessif après une courte période d'utilisation sont les symptômes d'un moteur endommagé.
- 7 Graisser les pignons, articulations...
- 8 S'assurer que la transmission fonctionne librement. Effectuer les réglages en se référant au manuel d'instructions. Un changement de vitesse mal réglé peut endommager la transmission.

MAINTENANCE

Après avoir fait évoluer le modèle, effectuer les opérations suivantes:

- Enlever sable, poussière, boue etc...
- Graisser les pignons, articulations...

PARTS

ボディ.....×1

Body
Karosserie
Carrosserie

0335157

シャーシーL.....×1




Left frame
Rahmen links
Longeron gauche

9805564

シャーシーR.....×1

Right frame
Rahmen rechts
Longeron droit






9805564

D PARTS ×1
0005665**B** PARTS ×1
0005468


2

3


TS-37

**W** PARTS ×1
0225083**T** PARTS ×1
0225082**N** PARTS ×1
0115233**P** PARTS ×1
0115234**Q** PARTS ×1
0115236



X-18




L PARTS ×1
0115232




H PARTS ×1
0005666



F PARTS ×2
0005472




K PARTS ×1
0115231





G PARTS ×1
0005473

不要部品 Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisé.













E PARTS ×1
0005471





A PARTS ×1
0005467**R** PARTS ×1
0115238

X-18

**J** PARTS ×1
9115047**S** PARTS ×1
0115106不要部品
Not used.
Nicht
verwenden.
Non utilisé.**C** PARTS ×1
9005393メカプレート ×1
Mechanism deck 0445677
RC-Grundplatte
Platine R/Cタイヤ ×10
Tire 9805456
Reifen
Pneuモーター ×1
Motor 7435044
Moteurアンテナパイプ ×1
Antenna pipe 6095003
Antennendraht
Gaine d'antenneステッカー ×1
Sticker 9495289ネジ止め剤 ×1
Liquid Thread Lock 87004
Schrauben-Sicherungs-Flüssigkeit
Produit freine-filet**U** PARTS ×1 9335126**V** PARTS ×4 0445258

《プラグヤー袋詰》 9335128

GEAR BAG
ZAHNRÄDER-BEUTEL
SACHET DE PIGNONNERIE27Tプラグヤー ×1
27T Gear
27Z Zahnrad
Pignon 27 dents36Tプラグヤー ×1
36T Gear
36Z Zahnrad
Pignon 36 dents30Tプラグヤー ×1
30T Gear
30Z Zahnrad
Pignon 30 dents37Tプラグヤー ×1
37T Gear
37Z Zahnrad
Pignon 37 dents44Tプラグヤー ×1
44T Gear
44Z Zahnrad
Pignon 44 dents**A** 1~8
9415416 MA9
×23×15mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA13 ×1

5×9mm ビローボール
Ball connector
Kugelfopf
Connecteur à rotule MA14
×14mm ビローボール
Ball connector
Kugelfopf
Connecteur à rotule

MA1 ×2

3×18mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée MA10
×123×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis MA15
×2ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur MA17
×24mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MA2 ×1

3×15mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse MA11
×53mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou MA16
×12mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou MA18
×45mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MA3 ×4

3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse MA12
×23mm フランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque MA19
×6ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur

MA4 ×5

3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse MA22
×13×38mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA21
×12×67mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

MA20 ×1

3×105mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

MA5 ×28

3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse MA22
×13×38mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA21
×12×67mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA24
×6ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur


MA6 ×1

2.6×16mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse MA22
×13×38mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA21
×12×67mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA24
×6ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

MA7 ×1

2.6×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse MA22
×13×38mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA21
×12×67mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA24
×6ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

MA8 ×4

3×10mm フランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragenschraube
Vis taraudeuse à flasque MA22
×13×38mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA21
×12×67mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée MA24
×6ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

MA25 ×2

リヤサスプレート
Rear suspension plate
Hintere Aufhängungsplatte
Plaque de suspension arrière

A 9415416

MA26 ×2 9405917
フロントサスペンダー A
Front suspension stay A
Vordere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension avant A

MA27 ×2 9405917
フロントサスペンダー B
Front suspension stay B
Vordere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension avant B

MA28 ×4 9405917
シャックル
Shackle
Federbügel
Support de lames

MA29 ×6
ダンパースプリング
Damper spring
Dämpfer-Feder
Ressort d'amortisseur

十字レンチ.....×1
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube 50038

セラミックグリス.....×1
Grease
Fett
Graisse 87025

B 9415417

MA10 ×2
3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA11 ×3
3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

MB1 ×19
3mm ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MA12 ×8
3mm フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

MB2 ×2 50588
2mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MB3 ×10
3×14mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MB4 ×2 9405916
3×19mm リンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation

MB5 ×2 9405916
アップライトシャフト
Upright shaft
Achsschenkelwelle
Axe de fusée

MB6 ×8
Uボルト
U Bolt
U-Bolzen
Boulon en U

MB7 ×2 9405920
5×13mm 丸ブッシュ
Round bushing
Kreishülse
Entretoise

MA13 ×3
5×9mm ビローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule

MB8 ×4 9405917
リヤサスペンダー B
Rear suspension stay B
Hintere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension arrière B

MB9 ×2 9405917
フロントダンパーステア B
Front damper stay B
Vordere Dämpferstrebe B
Support d'amortisseur avant B

MB10 ×1 3×100mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB11 ×4 9405919
リーフスペーサー
Spring seat
Federsitz
Assise de ressort

MB12 ×4
リーフスプリング
Leaf spring
Feder
Ressort à lames 9805460

C 9415418

MA11 ×16
3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

MB1 ×8
3mm ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MA12 ×4
3mm フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

MC1 ×8
3×20mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA9 ×20
3×15mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC2 ×6
2×5mm キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MC3 ×3 50576
3mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MA15 ×4 9405920
ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur

MC4 ×4 50602
9mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC5 ×4 9405917
リヤサスペンダー A
Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A

MC6 ×3 9405916
ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan

MC7 ×14 9405924
1150 メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

MC8 ×11
4mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MC9 ×4 50602
ベベルギヤー (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MC10 ×6 50602
ベベルギヤー (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

MC11 ×2 50602
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellites

MC12 ×1 3555093
プロペラシャフト (短)
Propeller shaft (short)
Antriebswelle (kurz)
Arbre de transmission (court)

MC13 ×3 5455010
ドライブベベル
Bevel gear shaft
Kegelradachse
Arbre de pignon conique

MC14 ×2 9405917
デフカバー
Diff cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel

MC15 ×2 9805458
デフシャフト B
Diff shaft B
Ausgleichsradachse B
Arbre de différentiel B

MC16 ×2 9805458
デフシャフト A
Diff shaft A
Ausgleichsradachse A
Arbre de différentiel A

MC17 ×2 5455002
リングギヤー
Ring gear
Tellerrad
Couronne

D 9415419

MA11 ×5
3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

MA16 ×2
2mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

MC8 ×12
4mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MB2 ×4 50588
2mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MD1 ×5
3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA10 ×14
3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MD2 ×2
2×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC3 ×2 50576
3mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MD3 ×1 50586
3mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC7 ×8 9405924
1150 メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

MD4 ×4 9405924
1260 メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

MD5 ×1
4mm シフトボール
Shift ball
Kugelpfopf
Rotule de boîte

MD6 ×1 9405920
13×6mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC6 ×1 9405916
ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan

MD7 ×4
プレートステア
Plate stay
Plattenhalterung
Support de plaque

MD8 ×1 9805459
ギヤシャフト B
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de pignonnierie B

MD9 ×1 9805459
ギヤシャフト A
Gear shaft A
Getriebewelle A
Arbre de pignonnierie A




MD10 ×1 9405916
ギヤスペーサー (短)
Gear hub (short)
Radnabe (kurz)
Moyeu de pignon (court)

MD11 ×2 9405916
ギヤスペーサー (長)
Gear hub (long)
Radnabe (lang)
Moyeu de pignon (long)


ギヤボックスプレート A.....×1
Gearbox plate A
Getriebedeckel A
Plaque de carter A 9405919

ギヤボックスプレート B.....×1
Gearbox plate B
Getriebedeckel B
Plaque de carter B 9405919

プロペラシャフト (長).....×1
Propeller shaft (long)
Antriebswelle (lang)
Arbre de transmission (long) 3555094



FORD AEROMAX



AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE PIÉCES DÉTACHÉES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, Amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

0335157 Body
9805564 Frame (L & R)
0005467 A Parts (A1-A3)
0005468 B Parts (B1 & B2)
9005393 C Parts (C1 & C2)
0005665 D Parts (D1-D3)
0005471 E Parts (E1-E13)
0005472 *1 F Parts (F1-F14)
0005473 G Parts (G1-G11)
0005666 H Parts (H1-H9)
9115047 J Parts (J1-J8)
0115231 K Parts (K1-K9)
0115232 L Parts (L1-L10)
0115233 N Parts (N1-N9)
0115234 P Parts (P1-P12)
0115236 Q Parts (Q1-Q9)
0115238 R Parts (R1-R5)
0115106 S Parts (S1 & S2)
0225082 T Parts (T1 & T2)
9335126 U Parts (U1)
0445258 *3 V Parts (V1 & V2, 1 pc.)
0225083 W Parts (W1-W3)
0445677 Mechanism Deck
9805456 *4 Tire (2 pcs.)

9335128 Gear Bag
27T Gear x1 30T Gear x1
36T Gear x1 37T Gear x1
44T Gear x1
9415416 Metal Parts Bag A
9415417 Metal Parts Bag B
9415418 Metal Parts Bag C
9415419 Metal Parts Bag D
9415420 Metal Parts Bag E
9415421 Metal Parts Bag F
50583 3x15mm Tapping Screw (MA2 x10)
50577 3x10mm Tapping Screw (MA4 x10)
50575 2.6x10mm Tapping Screw (MA7 x5)
50590 4mm Ball Connector (MA14 x5)
50633 4mm Adjuster (MA17 x6)
50596 5mm Adjuster (MA18 x6)
9805457 *1 Damper Cylinder Bag (MA19 x3)
50588 2mm E-ring (MB2 x15)
9805460 *1 Leaf Spring (MB12 x2)
50576 3mm Grub Screw (MC3 x10)
50038 Tool Set (Box wrench, Hex wrench, MC3 x4)
50602 *1 Diff. Bevel Gear Set (MC4, MC9-MC11)
3555093 Propeller Shaft (Short) (MC12)
5455010 *2 Bevel Gear Shaft (MC13 x1)
9805458 *1 Diff. Shaft A & B (MC15 & MC16, 1 pc. each)

5455002 *1 Ring Gear (MC17 x1)
50586 3mm Washer (MD3 x15)
9805459 Gear Shaft A & B (MD8 & MD9)
4305125 Motor Plate (MD12)
3505039 10T Pinion Gear (MD16)
3545010 20T Gear (MD17)
3545009 13T Gear (MD18)
3455035 Antenna Holder (ME6)
9805337 *1 Wheel Hub (ME12 x2)
50197 Snap Pin Set (ME13 x10, Small x5)
3555094 Propeller Shaft (Long)
5495017 Front Axle
50171 Heat Resistant Double-Sided Tape
50595 Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.)
87004 Liquid Thread Lock
87025 Ceramic Grease
7435044 Motor
6095003 Antenna Pipe (30cm)
9495289 Sticker
1055795 Instructions

*1 Requires 2 sets for one car.
*2 Requires 3 sets for one car.
*3 Requires 4 sets for one car.
*4 Requires 5 sets for one car.

TAMIYA SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS

Tamiya offers Spare Parts & Hop-Up Options for improved performance at the track. Visit your local Tamiya dealer for assistance. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

TAMIYA ERSATZTEILE & HOP-UP-TEILE

Für bessere Fahrleistung auf der Piste bietet TAMIYA Ersatzteile und Hop-Up-Teile an. Besuchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler, er wird Ihnen helfen. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

PIÉCES DÉTACHÉES ET OPTIONNELLES

Tamiya propose des pièces détachées et pièces optionnelles pour améliorer les performances sur la piste. Rendez vous chez votre détaillant habituel pour tous renseignements. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilités et prix peuvent changer sans avis préalable.

ITEM NO.

56302 Semi-Trailer for TAMIYA 1/14 Scale R/C Tractor Truck
56303 Tank-Trailer for TAMIYA 1/14 Scale R/C Tractor Truck

56306 Flatbed Semi-Trailer for TAMIYA 1/14 Scale R/C Tractor Truck
56501 Tractor Truck Electrical Unit Set (Light & Backing Beeper)

56502 Semi-Trailer Light Set
56503 Tractor Truck Oil Shock (2 pcs.)
56505 Motorized Support Legs

★部品請求にはこのカードが必要です。
部品請求をなさる方はあなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号をこのカードに記入して下さい。

FORD 1/14 SCALE RADIO CONTROL TRACTOR TRUCK AEROMAX

1/14 ビッグトラックシリーズ
フォードエアロマックス



部品をなくしたり、こわした方は、このカードの必要部品を○でかき、代金を現金書留または定額為替として一緒に田宮模型アフターサービス係にお申し込み下さい。なおご送金には郵便振替もご利用いただけます。

〈お問合せ電話番号〉 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月～金曜日)8:00～20:00 祝日▶休み

〈郵便振替のご利用方法〉郵便局の払込用紙の通信欄に、このカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入下さい。払込入住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・田宮模型でお申し込み下さい。

ボディ.....2,100円
シャーシ・R.....1,800円
Aパーツ.....970円
Bパーツ.....920円
Cパーツ.....620円
Dパーツ.....1,400円
Eパーツ.....870円

Fパーツ(1個).....820円
Gパーツ.....870円
Hパーツ.....1,050円
Jパーツ.....1,050円
Kパーツ.....900円
Lパーツ.....1,200円
Nパーツ.....1,000円
Pパーツ.....1,000円
Qパーツ.....1,050円
Rパーツ.....800円
Sパーツ.....220円
Tパーツ.....450円
Uパーツ.....620円
Vパーツ(1個).....520円
Wパーツ.....400円
メカプレート.....800円
ブラギヤー(27T, 30T, 36T, 37T, 44T).....470円
タイヤ(2本).....720円
袋詰A.....1,600円
ダンパーシリンダー(3個).....520円
袋詰B.....2,200円
リーフスプリング(2本).....520円
フロントアクスル.....570円
袋詰C.....3,000円
デフシャフトA・B(各1本).....420円
プロペラシャフト(短).....270円
リングギヤー(1個).....370円
ドライブベベル(1個).....310円
袋詰D.....2,700円
ギヤーシャフトA・B.....420円
プロペラシャフト(長).....370円
10Tビニオンギヤー.....270円
13Tミッドギヤー.....320円
20Tミッドギヤー.....320円
モータープレート.....120円
袋詰E.....1,600円
アンテナホルダー.....120円
ホイールハブ(2個).....220円
袋詰F.....1,050円
モーター.....1,320円
アンテナパイプ(30cm).....270円
ステッカー.....470円
説明図.....600円

〈RCスペアパーツ〉

上記のパーツの他、スペアパーツとして右記のパーツも発売されています。お近くの模型店店頭や当社アフターサービスでお買い求め下さい。なおパーツを2個以上ご注文の場合1個のパーツの送料が最も高い料金分だけで結構です。また部品代金の合計が5000円を超える場合は送料は不要です。

SP.NO. 送料
197 スナップピンセット.....200円・90円
588 2mm Eリング(15個).....100円・80円
590 4mm ビーボール(5個).....150円・80円
596 5mm アジャスター(6個).....150円・90円
602 ベベルギヤーセット.....300円・90円
633 4mm アジャスター(6個).....150円・90円

OP.NO.
8 1150ラバーシールベアリング4個セット.....1,200円・120円
29 1150ラバーシールベアリング2個セット.....700円・120円
65 1260ラバーシールベアリング2個セット.....700円・120円

TROP.NO.
1 トレーラーヘッド電装回路セット.....14,800円・不要
2 セミトレーラー電装回路セット.....3,000円・270円
3 アルミオイルダンパーセット.....1,800円・270円
5 オートサポートレッグ.....6,800円・不要
7 ロッドアンテナ.....700円・120円

RCTR.NO.
2 バネパン・セミトレーラー.....28,800円
3 タンク・セミトレーラー.....34,800円
6 フラットベッド・セミトレーラー.....19,800円

パーツ価格は予告なく変更することがあります。

住所	
電話 ()	
名前	

For Japanese use only! ☆ITEM 56309

RC 田宮模型
0899 静岡市恵田原3-7 千422-8610