ITEM 71102

MECHANICAL KANGAROO
TWO-LEG JUMPING TYPE

ロボクラフトシリーズ No.2
メカ・カンガルー（両足ジャンプタイプ）

TAMIYA

⚠ 注 意

●このキットは組み立て式です。作る前に説明図をよく読み、内容を理解してから組み立ててください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
●グリスが誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。
●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたずけてください。
●部品の切り取りはニッパーなどを使い、とがった切りあとがないようにしてください。
●金属部品やモーター端子には先端が鋭いものがあります。ケガに注意し取り付けてください。
●遊ばせないときは必ず電池をはずしてください。

⚠ CAUTION

●Read and fully understand the instructions prior to commencing assembly. The supervising adult should also read the instructions if a child is assembling the model.
●When assembling the kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury.
●Grease must not be inhaled or ingested. Keep away from eyes and skin. If accidental exposure occurs, immediately flush with water and seek medical attention.
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouth. Sensibly dispose of the left over parts immediately.
●Remove plastic parts from sprue using a cutting tool so no sharp or jagged edges remain.
●Care should be taken with the metal parts contained in the kit, as they could have sharp points and/or edges.
●Remove battery from the model after use.

《組み立てる前に用意する物》ITEMS REQUIRED FOR ASSEMBLY

●カッターナイフ
Modeling knife



●ニッパー
Side cutters



●単3電池 1本
1×1.5V R6/AA/UM3

R6/AA/UM3

❶ 電池ボックスの組み立て
BATTERY CASE ASSEMBLY

★コードの先端を抜き取ります。
★Cut off sheath at cable tip.

★押し込みます。
★Press in.



❷ 逆転スイッチの組み立て
SWITCH ASSEMBLY





❸ ギヤボックスの組み立て
GEARBOX ASSEMBLY

●ギヤボックスは、高速・低速の2タイプから選んで組み立てます。
●Select high speed or low speed type for gearbox.

●ランニング（高速）タイプ
Running type (high speed)
(16.6 : 1)

●ウォーキング（低速）タイプ
Walking type (low speed)
(58.2 : 1)



❹ モーターの取り付け
ATTACHING MOTOR



❺ ユニットの取り付け
ATTACHING EACH UNIT